

# HOJA DE CONSEJOS SR800 CON TUBO EXT



---

HomeRoastingSupplies.com  
PH: (435) 729-9170  
[homeroastingsupplies@gmail.com](mailto:homeroastingsupplies@gmail.com)  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO  
HONDUSHOPING S DE R.L  
[info@hondushoping.com](mailto:info@hondushoping.com)  
[www.hondushoping.com](http://www.hondushoping.com)

*FreshRoast™*  
SR800



Estos son consejos que encontramos útiles con nuevos clientes; consulte también el manual del propietario. (Es posible que se necesiten ajustes; esta es una estimación para el tostador)  
Nunca deje la máquina desatendida ni la llene demasiado.

La temperatura del aire ambiente por debajo de 55 °F dará como resultado una baja producción de calor.

Un voltaje de suministro inferior a 116 V dará como resultado una baja producción de calor.

Comience con un tamaño de lote de 8 cucharadas u 8 oz (226 gramos) al principio, hasta que se familiarice con los controles y el proceso de tostado.

Puedes asar un mínimo de 3 cucharadas o 3 oz (85 gramos)

No guardes el

el 9 durante la duración de su asado. Esto resultará en un calor bajo.

producción. El ventilador ayuda a controlar el calor más que la configuración del calentador. Los frijoles procesados en seco pueden producir más cascarilla y los usuarios deben tener cuidado con la cascarilla

obstrucción del colector. Ajuste la cantidad de granos según sea necesario.

Ajuste la configuración girando la perilla en el sentido de las agujas del reloj para aumentar y en el sentido contrario a las agujas del reloj para

disminuir el valor. siendo 1 la salida más baja y 9 la más alta para el ventilador y

calentador.

Configuraciones de muestra para el SR800 con tubo EXT (inicia el temporizador en 12)

Configuraciones de muestra para el SR800 con tubo EXT (inicia el temporizador en 12)

<b>Admirador</b>	<b>Calor</b>	<b>Duración</b>
9	3	Por 2 minutos
7	7	Por 2 minutos
5	5	2 minutos
4	5	2 minutos

Hacer retroceder el ventilador aumentará la producción de calor.

Puede presionar Run/Cool en cualquier momento que desee que se detenga el asado. COOL funcionará durante 3 min. El calentador se apaga aunque todavía muestra un valor para

el calor.

Debes buscar que los frijoles tengan un agradable movimiento de volteo, algo así como un "suave

hervir". También es posible que sea necesario retroceder el ventilador por debajo de 4 para obtener una salida más caliente, siempre y cuando el

Los frijoles no se detienen, entonces se puede reducir la velocidad del ventilador. Al girar rápidamente la perilla en el sentido de las agujas del reloj se mostrará la temperatura de salida. (Esto puede tomar

algo de practica)