

instrucción para tostado continuo

Akimita

Certificación



Siga las siguientes instrucciones cuando necesite tostar granos de café verde continuamente durante más de 2 tandas.

1. Para reducir el humo en la casa, por favor conecte tubos de chimenea con el tostador para expulsar el humo fuera de la casa.

O coloque el tostador debajo o cerca de la campana extractora, conecte tubos de chimene al tostador y expanda el otro extremo del tubo cerca de la succión de la campana extractora.

2. Para proteger mejor las placas PCB y los motores durante un tostado continuo, por favor siga:

(1) Encienda los ventiladores de enfriamiento de los granos durante todo el tostado.

(2) No desenchufe hasta que el tostador se enfríe a 50°C o 60°C, elija el perfil “COL” o haga clic en “STAYBY” para enfriar el tostador.

(3) Después de tostar durante 5 tandas o 2 horas, por favor enfríe el tostador y comience a tostar al menos 1 hora después.

(4) No caliente continuamente sin granos de café más de 1 hora.